



Plakinstructies Droog Plakken

www.golargemedia.nl

De dunne folie waar u de plakletters doorheen ziet is de applicatiefolie.

De dikkere folie waar achterop een merknaam staat zoals bijvoorbeeld Hexis of 3M is het schutvel.



Stap 1

Maak de ondergrond schoon en ontvet het daarna met glassex / spritus / wasbenzine (behalve bij muren of plafonds welke met latex zijn geverfd, deze alleen afnemen met een schone droge doek).

Na het ontvetten de ondergrond met een schone doek droogwrijven. Bepaal de exacte plaats van de belettering met behulp van een rolmaat of een liniaal, doe dit altijd vanaf de onderkant of bovenkant van de belettering, nooit vanaf de rand van het schutvel of de applicatiefolie.



Stap 2

Plak de belettering aan de bovenzijde vast (half op de folie / half op de ondergrond) met verwijderbaar plakband of schilderstape, dit plakband werkt als een scharnier.



Stap 3

Klap de belettering om naar boven en verwijder voorzichtig het schutvel van de belettering, begin rechts bovenaan. Let er op dat de letters op de applicatiefolie achterblijven.



Stap 4

Druk de belettering met de rakel vast, begin vanuit het midden naar rechts en daarna vanuit het midden naar links, houd hierbij de belettering iets van de ondergrond af.



Stap 5

Verwijder voorzichtig de applicatiefolie en de schilderstape, zorg ervoor dat de applicatiefolie zo dicht mogelijk bij de ondergrond blijft tijdens het verwijderen. Zit een sticker nog niet goed vast, vouw dan de applicatiefolie terug en wrijf er nog even stevig overheen.