

De dunne folie waar u de plakletters doorheen ziet is de applicatiefolie.

De dikkere folie waar achterop een merknaam staat zoals bijvoorbeeld Hexis of 3M is het schutvel.



Stap 1

Maak de ondergrond schoon en ontvet het daarna met glassex / spiritus / wasbenzine. Spuit de ondergrond goed nat met een plantenspuit gevuld met water en een paar druppels afwasmiddel.



Stap 2

Verwijder voorzichtig het schutvel van de belettering, begin rechts bovenaan. Let er op dat de letters op de applicatiefolie achterblijven, spuit hierna de plakzijde van de belettering ook nat.



Stap 3

Plak de belettering op de natgespoten ondergrond, doordat dit nat is kunt u de belettering nog verschuiven. Bepaal de exacte plaats van de belettering met behulp van een rolmaat of een liniaal, doe dit altijd vanaf de onderkant of bovenkant van de belettering, nooit vanaf de rand van het schutvel of de applicatiefolie.



Stap 4

Druk de belettering met de rakel vast, begin vanuit het midden naar rechts en daarna vanuit het midden naar links. Met het aandrukken heeft u gelijk het water tussen de ondergrond en de belettering weggewreven.



Stap 5

Na 24 uur kunt u de applicatiefolie samen met de schilderstape voorzichtig verwijderen. Zorg ervoor dat de applicatiefolie zo dicht mogelijk bij de ondergrond blijft tijdens het verwijderen.